


LEMM

E 290

Universal air conditioner τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο αυτό μπορεί να δουλέψει στα περισσότερα μοντέλα και μάρκες air conditioners με digital αυτόματο κωδικό ανιχνεύοντας λειτουργίες με χαμηλή κατανάλωση, πλήρες κατανάλωση, μεγάλη απόσταση εμβέλειας και με εύκολο συντονισμό. Η εμφάνιση του είναι όπως τα original χειριστήρια και έχει μεγάλη οθόνη με όλες τις ενδείξεις ευκρινώς εμφανιζόμενες σε αυτή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΟΘΟΝΗΣ



1. Ενδειξη σήματος σεταρίσματος
2. Ένδειξη ανεμιστήρα
3. Ένδειξη κατεύθυνσης αέρα
4. Πλήκτρο ανοίγματος και κλεισίματος
5. Πλήκτρο mode
6. Πλήκτρο για την επιλογή της κατεύθυνσης του αέρα
7. Πλήκτρο για αυτόματη επιλογή της κατεύθυνσης του αέρα
8. Πλήκτρο για τον ανεμιστήρα
9. Ένδειξη για την λειτουργία MODE
10. Ένδειξη για την θερμοκρασία
11. Κωδικός μοντέλου
12. SET
13. Πλήκτρο επιβεβαίωσης
14. Πλήκτρο “+” θερμοκρασίας
15. Πλήκτρο “-” θερμοκρασίας
16. Πλήκτρο για επιλογή ώρας
17. Πλήκτρο για τον χρονοδιακόπτη ON
18. Πλήκτρο για τον χρονοδιακόπτη OFF

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Μετακινήστε το καπάκι που καλύπτει τον χώρο των μπαταριών και εισάγετε δύο νέες μπαταρίες.
2. Επαναθέστε το καπάκι του καλύμματος στο τηλεχειριστήριο και η ώρα θα εμφανιστεί στην δεξιά πλευρά της οθόνης.




ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι για να γίνει ο συντονισμός του τηλεχειριστηρίου και μπορείτε να επιλέξετε όποιον θέλετε από αυτούς.


A. Χειροκίνητος τρόπος επιλογής κωδικού

1. Βάλτε στην πρίζα το air conditioner και βρείτε από την λίστα των κωδικών τον πρώτο κωδικό που υπάρχει για το δικό σας.

2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SET (για περίπου 3 δευτερόλεπτα) μέχρι να αναβοσβήσει η ένδειξη (11) Κωδικός



μοντέλου στη οθόνη του χειριστηρίου. Πατήστε το πλήκτρο της Θερμοκρασίας(14) πάνω και κάτω για να ρυθμίσετε τον αντίστοιχο κωδικό από την λίστα σας. Όταν ο κωδικός είναι ο σωστός τότε η συσκευή θα αρχίσει να δουλεύει.



3. Πατήστε τότε το πλήκτρο OK(13)και ο κωδικός θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα αποθηκευτεί στο χειριστήριο σας.



4. Δείτε ότι το χειριστήριο λειτουργεί σωστά και αν όχι να επαναλάβετε τα βήματα 2 & 3.

B. Ανίχνευση κωδικού χειροκίνητα

1. Βάλτε στην πρίζα το air conditioner , εστιάστε το χειριστήριο προς το air conditioner.



2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SET για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι ο κωδικός μοντέλου (11) αρχίσει να αναβοσβήνει και μετά πατώντας το πλήκτρο της Θερμοκρασίας (14) πάνω βελάκι μέχρι να αρχίσει να δουλεύει αυτόματα το air conditioner, εν συνεχεία πατήστε το πλήκτρο OK (13) και θα αποθηκευτεί ο κωδικός σας.



Γ. DIGITAL αυτόματη ανίχνευση κωδικού

1. Βάλτε στην πρίζα το air conditioner , εστιάστε το χειριστήριο προς το air conditioner.



2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για περίπου 6 δευτερόλεπτα, μέχρι η ένδειξη του κωδικού του μοντέλου (11) αλλάξει, δείχνοντάς σας ότι έχετε μπει στην κατάσταση γρήγορης ταχύτητας ανίχνευσης.



Βρείτε την κατάσταση του δικού σας air conditioner και πατήστε OK (13) ώστε να σταματήσει η ανίχνευση και να αρχίσει αυτόματα το air conditioner.

3. Ελέγξτε τις λειτουργίες του χειριστηρίου με τα κουμπιά του αν είναι σωστά (εκτός από το πλήκτρο της Θερμοκρασίας(13), Χρόνος ON/OFF(17)(18) και SET (12)). Εάν είναι εντάξει ο κωδικός έχει αποθηκευτεί και τότε θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο OK (13) για να τελειώσει η διαδικασία. Αν δεν είναι σωστά τα κουμπιά που ελέγξατε παρακαλώ πατήστε το πλήκτρο SET(12) για να συνεχιστεί η ανίχνευση.



Επιλογή ώρας

Πατήστε το πλήκτρο CLOCK (16) για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να μπειτε στην διαδικασία ορισμού της ώρας και το ρολόι θα αναβοσβήνει. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα της Θερμοκρασίας πάνω και κάτω (13) για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα. Μετά πατήστε το πλήκτρο CLOCK (16) για να βγείτε από την διαδικασία.

Χρονοδιακόπτης ON/OFF

Για να επιλέξετε την λειτουργία του χρονοδιακόπτη πατήστε TIME ON ή TIME OFF και το air conditioner θα αρχίσει να αναβοσβήνει ο χρόνος για να σας δείξει ότι μπήκατε στην διαδικασία προγραμματισμού.

** Σε μερικά air conditioner ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί με κλειστό το air conditioner.

- Το χειριστήριο αυτό είναι αποτελεσματικό και δουλεύει σωστά στην περίπτωση που το air conditioner δουλεύει σωστά.
- Το χειριστήριο αυτό δεν αυξάνει τις λειτουργίες του air conditioner. Εάν η λειτουργία κατεύθυνσης του αέρα δεν είναι εφικτή από το air conditioner τότε δεν θα γίνει ενεργή αυτή η λειτουργία ακόμη και αν υπάρχει ως επιλογή στο χειριστήριο αυτό.
- Μην χρησιμοποιείτε παλιές και νέες μπαταρίες ταυτόχρονα ή μπαταρίες από άλλα μοντέλα.
- Εάν το χειριστήριο δεν χρησιμοποιείτε για αρκετό διάστημα παρακαλώ όπως αφαιρέσετε από μέσα τις μπαταρίες.
- Υπάρχει περίπτωση να μην λειτουργεί σωστά το χειριστήριο αυτό για κάποιο λόγο. Παρακαλώ να βγάλετε τις μπαταρίες για 35 λεπτά και να της επανατοποθετήσετε. Μετά από αυτό θα δουλέψει κανονικά.

Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code
ACSOM	980	DAOTIAN	821-824	HYUNDAI	780-789	PEREG	998	TADIAIR	501,508,509,532
ADC	861	DELONGHI	900	INYCIN	475-483	PHENOMENUS	290		501,508,509,532,630,989,978,979,991
AIDELONG	293-295	DUNAN	336	JIANGNAN	359	PILOT	902	TADIRAN	
AITE	296-299	DONGXIA	334-335	JIALE	358	PUYI	862		
AKIRA	796-797	DONGXINBAD	260-268	JMSTAR	360	QIXING	393	TAIYA	862
AMCOR	501,508,509,532,973,978,979	ELCO	982	JINBEIJING	361-362	RAYBO	371-383	TCL	120-139
AMICO	982	ELECTER	981-986	JINDA	491-492	RHOSS	903	TEAC	850-859
ALPIN	989-991,998	ELECTROLUX	471-474,920,928	JINSONG	363-365	RICAI	394	TECO	831-834
AUCMA	210-229,941	FEDDERS	878	JOHNSO	282	RIJIANG	395-397	TIANWONGTIAO	424
AUX	180-199	FEIEDRICH	879	KANGLI	368-370	ROWA	383-385	TIANYUAN	425-428
AOKE	301-302	FEIGE	829-830	KELONG	110-119	SACON	414	TOBO	250-269
AOLI	300	FERROLI	901	KLIMATAIR	797-800	SAMSUNG	610-629	TONGLI	429-430
APTON	862	FIRST	864	KONKA	366-367	SANYO NEC	800-890,899,943,946	TOYO	825-828
BAIXUE	299	FRESTECH	270-278,944-945	KRIS	804-805	SANZUAN	190	TOSHIBA	630-639
BEIJINGDAN	304	FUJITSU	700-719	KT02 D001	283	SAPORO	861	TRANE	812-816
BIG-THUMB	331	GALANZ	140-149,938-940	KT02 D002	284	SAST	450-452	UNI-AIR	368-369
BOERKA	630	GARRIER	690-699,890-899	KTY001	285	SENSOR	860	UTTLEDUCK	454-456
BOERKA	305-306			KTY002	286	SERENE	499	WANBAO	431-433
BOSHI	310	GEER	342-343	KTY003	287	SHAMEI	400	WANGZI	861
BOSHIGAO	308-309	GLEE	280	KTY004	288	SHANGLING	403-409	WEILI	434-443,553-576
BORLER	307	GOLDSTAR	303	KTY005	289	SHANYE	862	WEITELI	444
CAIXING	311	GREE	000,020-039	LG	600-609	SHANXING	401-402	WHIRLPOOL	770-774
CHANGFENG	190	GUANGDA	345-346	LIANGYU	780	SHARP	720-739	WUFENG	445-446
CHANGFU	835-838	GUQIAO	344	LIKEAIR	386-387	SHENBAO	410-411	XINGHE	462-463
CHANGLING	312-323	HAIER	001-019	LITTLESWAN	453	SHENGFENG	412	XINLE	457-460
CHANGHONG	060-079	HELTON	863	LONGHE	861	SHENGFENGFEI	413	XILENG	448-449
CHENGYUAN	324	HEMILTON	095	LOREN-SEBO	801-803	SHINCO	200-209	XINLING	461
CHIGO	080-099	HICON	391-392	MCQUAY	790-795	SHINING	415	XIONGDI	862
CHUANGHUA	325-328	HISENSE	230-239	MIDEA	040-059	SHUANGLU	416-418,946	YAIR	467-471,044
CHUANYAN	861	HITACHI	640-659	MEILING	388-391	SIGMA	447	YAOMA	470
COLROLLA	861	HONGYI	347	MNSONGBOYIN	290	SOGO	291	YIDONG	499
CHUNLAN	170-179	HUABAO	100-109	NIKKO	810-811	SONGLINXIA	862	YORK	775-779
CONSUL	993	HUAGAO	348	MITSUBISHI	551-599	SONGXING	419	YUTU	484-490
CONROWA	337-341	HUAKE	349-350	NANO	660-689	SOVA	292	ZHONGYI	493-494
CORONA	760-769	HUAMEI	351-352	NIKKO	810-811	SOVA	420	ZUODAN	495
CROWN	861	HUANGHE	353	NISO	398-399	SOWA	862-863	YUETU	949
DAEWOO	332-333	HUALING	150-169,045	NISO	497	SOYEA	421-422	DIY	044,090,092,095
DAIKIN	740-759	HUAWEI	281	NORCA	994	SPEED	987	OTHER	496,498,821-826,839-849,865-877,905-976,999
DAJINXING	329-330	HUIFENG	354-356	OLYMPUS	995-998	SRTC	423		
DAKE	861	HUIFENG	357,360	OPAL	997	STARHIT-ARCON	880		
				PANDA	464-466	SUNBURG	817-820		

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ : ΔΕΛΦΙΤΖΗΣ Α.Ε.

www.delfitzis.gr